

Gepäckträger mit Kofferträger für H O N D A VFR 750 F, Bj. 86 - 87

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialko



Art.-Nr. 650.169 00 01

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Versteifungsbügel | 1 Gepäckbrücke |
| 4 Schloßschrauben M 6 x 16 | 2 Sechskantschrauben M 6 x 16 |
| 2 Senkinbusschrauben M 6 x 20 | 4 Sechskantschrauben M 6 x 20 |
| 2 Sechskantschrauben M 6 x 30 | 2 Sechskantschrauben M 8 x 20 |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 50 | 6 U-Scheiben Ø 8,4 |
| 4 U-Scheiben Ø 6,4 x 3 mm dick | 18 U-Scheiben Ø 6,4 |
| 2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 7 x 13 mm | 10 selbstsichernde Muttern M 6 |
| 2 selbstsichernde Muttern M 8 | 2 Blinkerverlängerungskabel à 15 cm |
| 12 Kunststoffkappen M 6 | |

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 – 1453 - 100
Fax:06331 – 1453 – 120

Montagehinweise

Sitzbank abnehmen. Die beiden seitlichen Kunststoffverschalungen abnehmen. Die beiden hinteren Blinker demontieren.

In den frei gewordenen Bohrungen der hinteren Blinker werden die seitlichen Befestigungswinkel der Kofferträger mit den Senkinbusschrauben M 6 x 20 angebracht, wobei zwischen die Blinkerbefestigungslaschen und die Befestigungswinkel der Kofferträger jeweils zwei U-Scheiben Ø 6,4 x 3 mm dick zwischengefügt werden.

Die vorderen unteren Rohrstreben der Kofferträger werden an den Rahmenauslegern der Soziusfußrasten auf der Außenseite der hinteren Auspufftopfbefestigung montiert, wobei die Originalschrauben durch die längeren Sechskantschrauben M 8 x 50 ersetzt werden.

Die vorderen oberen Rohrstreben der Kofferträger werden unter den seitlichen Kunststoffverschalungen zusammen mit dem Rohrbügel, der auch die hinteren Blinkerhalter enthält, montiert, wobei die Rohrstreben der Kofferträger und den Rohrbügeln montiert werden. Zur Verschraubung die Sechskantschrauben M 8 x 20 verwenden.

Der Verbindungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – **davor**) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Der Bügel verläuft unter der Nummernschildbeleuchtung. Er wird nicht direkt mit dem Kotflügel verschraubt. Er dient nur zur Versteifung der Kofferträger.

Werden Hepco & Becker – Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird in den vorderen Befestigungswinkeln der Kofferträger innen direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 16 verschraubt. Hinten kommen zwischen Kofferträger und Gepäckbrücke jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 7 x 13 mm dazwischen. Zur Befestigung die Sechskantschrauben M 6 x 30 verwenden.

Die Blinker werden in den letzten Bohrungen der Kofferträger verschraubt. Die Blinkerkabel müssen links mit den mitgelieferten Kabelsätzen verlängert werden. Das Helmschloß linksseitig bleibt betriebstüchtig.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.

