



Kofferträger HONDA VTX 1300 S

Artikel-Nummer: 650.931 00 02 chrom

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger	2 Sechskantmuttern M 6
1 Kofferträger rechts	6 selbstsichernde Muttern M 6
1 Versteifungsbügel	2 U-Scheiben Ø 10,5 mm
2 Inbusschrauben M 6 x 45	2 U-Scheiben Ø 8,4 mm
2 Inbusschrauben M 10 x 1,25 x 60	8 U-Scheiben Ø 6,4 mm
2 Inbusschrauben M 8 x 50	2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 11 x 20 mm
4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20	2 Aludistanzen Ø 15 x Ø 9 x 20 mm

Montagehinweise

Befestigung vorne unten (A)

Die Soziusfußrastenbolzen durch die Inbusschrauben M 6 x 45 ersetzen. Auf den nach unten überstehenden Gewinden jeweils eine Sechskantmutter M 6 aufschrauben und soweit festziehen, daß sich die Fußrasten noch klappen lassen.

Nun die Befestigungslaschen der Kofferträger auf dem Restgewinde platzieren und mit den U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschrauben.

Befestigung oben

vorne (B): An den mittleren Befestigungen der Chromleisten. Die Originalschrauben demontieren; sie entfallen. Die Aludistanzen Ø 18 x Ø 11 x 20 mm einsetzen und die Kofferträger mit den Inbusschrauben M 10 x 1,25 x 60 nebst U-Scheiben verschrauben.

Hinten (C): An den hinteren Befestigungen der Chromleisten. Die Originalschrauben demontieren; sie entfallen. Die Aludistanzen Ø 15 x Ø 9 x 20 mm einsetzen und die Kofferträger mit den Inbusschrauben M 8 x 50 nebst U-Scheiben verschrauben.

Befestigung des Versteifungsbügels (D)

Er verläuft oben über dem Kotflügel und wird seitlich an den kleinen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – *davor*) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Bitte beachten Sie die beigegefügteten Serviceinformationen.

Als weiteres Zubehör bieten wir für die VTX 1300 S folgende Teile an:

650.931 01 02	Gepäckbrücke chrom
600.931	Sissybar
611.931	Sissybar mit Gepäckbrücke
600.117	Solorack
611.117	Solorack mit Rückenlehne
622.160.980	Tankcover Liberty
501.931	Schutz- und Zierbügel chrom
400.931	Twinlight-Set (Zusatzscheinwerfer)

410.931 Fender Guard
(Kotflügelreling)

