

**Kofferträger
MOTO GUZZI
California/75/Special/
Special Sport/Aluminium/Titanium**

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel-Nr.: 650.524 00 02 chrom

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Bügel | 2 Linsenkopfschrauben M 8 x 30
(M 8 x 35 bei Special Sport) |
| 2 Linsenkopfschrauben M 8 x 50 | 2 Flanschkopfschrauben M 8 x 55
(M 8 x 45 bei Special Sport) |
| 4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20 | 4 U-Scheiben Ø 6,4 mm |
| 6 U-Scheiben Ø 8,4 mm | 4 Sprengringe Ø 8,4 mm |
| 4 selbstsichernde Muttern M 6 | 4 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 10 mm |

Montagehinweise

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Anbringung vorne unten:

Dies geschieht an den hinteren Verschraubungen der Auspufftöpfe. Die Originalschrauben gegen die Linsenkopfschrauben M 8 x 30 (M 8 x 35 bei Special Sport) austauschen (Montage von der Radseite her). Auf die überstehenden Gewinden von außen die Rohrstreben der Kofferträger aufschieben und mit den U-Scheiben und Sprengringen Ø 8,4 mm sowie den Originalmuttern verschrauben.

Anbringung vorne oben:

Dies geschieht an den Verschraubungen des Kotflügels zwischen Sitzbank und Federbein mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 50 nebst U-Scheiben und Sprengringen Ø 8,4 mm. Als Abstandhalter werden jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 9 x 10 mm zwischengeschoben. Die Originalschrauben entfallen.

Anbringung hinten oben:

Dies geschieht an den hinteren Verschraubungen des Kotflügels. Die Originalschrauben gegen die Flanschkopfschrauben M 8 x 55 (M 8 x 45 bei Special Sport) tauschen (von der Radseite her montieren). Von außen auf die überstehenden Gewinden jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 9 x 10 mm als Abstandhalter aufstecken und darüber die Haltetaschen der Kofferträger plazieren. Zur Befestigung die Originalmuttern und die U-Scheiben Ø 8,4 mm verwenden.

Anbringung des Befestigungsbügels:

Der Bügel verläuft zwischen Nummernschild und Rücklicht. Die Befestigung erfolgt an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – **davor**) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 6.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.

Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Als Ergänzung zu dem Kofferträger bieten wir eine Gepäckbrücke an, Artikel-Nr. 650.524 01 02. Diese ist auch zur Topcaseanbringung geeignet!

