

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Kofferträger mit Gepäckbrücke für H O N D A Hornet 600 ab Bj. 2003

Artikel-Nr.: 650.935 00 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Gepäckbrücke	1 Befestigungsbügel
1 Versteifungsbügel	4 Inbusschrauben M 8 x 20
2 Inbusschrauben M 8 x 70	2 Inbusschrauben M 8 x 110
4 Inbusschrauben M 6 x 40	4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20
8 selbstsichernde Muttern M 6	4 selbstsichernde Muttern M 8
12 U-Scheiben Ø 8,4 mm	12 U-Scheiben Ø 6,4 mm
2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 13 mm	2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 15 mm
4 Blinkerverlängerungskabel	

Vorbereitende Arbeiten:

Sitzbank abnehmen. Soziushaltebügel demontieren, er entfällt. Heckverkleidung abschrauben. Hintere Blinker demontieren. Die Blinkerkabel trennen und nach vorne verlegen, damit sie später besser anzuschließen sind. Heckverkleidung montieren.

Montage von Befestigungsbügel und Gepäckbrücke (A):

Der Befestigungsbügel mit Blinkerhalter wird an den Gewindebohrungen des zuvor demontierten Soziushaltebügels verschraubt. Darüber die Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 13/15 mm fügen. Auf die Aludistanzen wird die Gepäckbrücke mit den deckungsgleichen Befestigungspunkten gesetzt. Zur Verschraubung die Inbusschrauben M 8 x 70/100 nebst U-Scheiben Ø 8,4 mm verwenden.

Montage der Kofferträger unten (B):

Die Flachstahllasche wird an der Innenseite der Vibrationsdämpfer verschraubt. Dazu die Originalschrauben gegen die Inbusschrauben M 6 x 40 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern tauschen.

Seitlich (C):

An dem Haltewinkel des zuvor montierten Befestigungsbügels. Hierzu die Inbusschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verwenden.

Montage des Versteifungsbügels (D):

Dieser verläuft oberhalb der Nummernschildverschraubung. Die seitliche Befestigung erfolgt an den kleinen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen *davor*) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern.

Montage der Blinker (E):

Diese werden an den Rohrenden des Befestigungsbügels wie original montiert. Die Blinkerkabel werden seitlich zwischen Rückleuchte und Kunststoffverschalung durchgeführt; mit den mitgelieferten Kabelsätzen ansetzen.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren. Sitzbank aufstecken. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

