

Kofferträger für H O N D A VT 125 Shadow

Artikel-Nr.: 650.910 00 02 chrom

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- 1 Kofferträger links
- 1 Kofferträger rechts
- 1 Versteifungsbügel
- 2 Abdeckplättchen für Blinkerbohrungen
- 2 Linsenkopfschrauben M 8 x 70
- 2 Linsenkopfschrauben M 6 x 25
- 2 Inbusschrauben M 6 x 45
- 2 Sechskantmuttern M 6
- 8 selbstsichernde Muttern M 6
- 6 U-Scheiben Ø 8,4 mm
- 10 U-Scheiben Ø 6,4 mm
- 2 Aludistanzen Ø 15 x Ø 9 x 10 mm
- 4 Blinkerverlängerungskabel à 15 cm
- 6 Sechskantschrauben M 6 x 20
- 4 Schloßschrauben M 6 x 16

Montagehinweise:

Achtung: Zuerst eine Seite komplett montieren – dann die andere; sonst senkt sich der Kotflügel ab.

Vorbereitende Arbeiten:

Sitzbank und Seitendeckel abnehmen. Blinker demontieren. Hierzu die seitlichen Chromleisten abschrauben und die Blinkerkabel trennen. Anstelle der Blinker werden auf die Gummilager die mitgelieferten Abdeckplättchen mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 25 nebst selbstsichernden Muttern M 6 montiert.

Montage der Kofferträger:

Vorne unten erfolgt die Befestigung an den Soziusfußrasten. Hierzu die Originalbolzen lösen und durch die Inbusschrauben M 6 x 45 ersetzen. Auf die überstehenden Gewinde von unten die Sechskantmuttern M 6 aufschrauben und soweit anziehen, daß die Fußrasten sich noch klappen lassen. Auf die Gewindeenden dann die Rohrstreben der Kofferträger setzen und mit den U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 6 montieren.

Die obere Befestigung erfolgt an den hinteren Verschraubungen der seitlichen Chromleisten mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 70 nebst U-Scheiben Ø 8,4 mm. Als Abstandshalter jeweils zwei U-Scheiben Ø 8,4 mm zwischenfügen.

Montage des Versteifungsbügels:

Nummernschildhalter demontieren.

Den Bügel an den kleinen hinteren seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – **davor**) mit Schloßschrauben M 6 x 16 montieren. Er wird so plaziert, daß die mittlere Lasche des Bügels deckungsgleich mit der Nummernschildhalterung auf dem Kotflügel ist. Der Bügel wird zusammen mit dieser auf dem Kotflügel verschraubt. Hierzu die Sechskantschrauben M 6 x 20 verwenden.

Werden HEPSCO-BECKER-Koffer mit Aluadaptern montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Befestigung der Blinker:

Die Blinker werden an den hinteren seitlichen Laschen der Kofferträger montiert. Auf die überstehenden Gewindebolzen von der Radseite jeweils eine Aludistanz $\varnothing 15 \times \varnothing 9 \times 10$ mm schieben. Die Befestigung erfolgt mit den Originalmuttern. Die Blinkerkabel mit den mitgelieferten Kabelsätzen verlängern.

Danach alle demontierten Teile wieder anbringen und alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Als weiteres Zubehör bieten wir für dieses Motorrad folgendes Zubehör an:

650.910 01 02	Gepäckbrücke (zur Topcasemontage geeignet)
600/611.114	Sissybar ohne und mit Gepäckbrücke
600/611.115	Solorack ohne und mit Rückenlehne
501.120	Motorschutzbügel
622.120.980	Tankcover mit Tasche
	Ledertaschen, Gepäck- und Werkzeugrollen in verschiedenen Ausführungen



Bitte beachten Sie die beigelegten Serviceinformationen.