

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



## Gepäckbrücke für KAWASAKI Zephyr 1100

**Artikel-Nummer: 650.263 01 02 chrom**

### Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

1 Gepäckbrücke	4 Aludistanzen $\varnothing$ 18 x $\varnothing$ 9 x 13 mm
1 Rohradapter rechts	4 Sprengringe $\varnothing$ 8,4 mm
1 Rohradapter links	8 U-Scheiben $\varnothing$ 6,4 mm
2 Sechskantschrauben M 8 x 30	4 selbstsichernde Muttern M 6
4 Sechskantschrauben M 6 x 18	2 Sechskantschrauben M 8 x 25

### Montagehinweise

Die hinteren Blinker demontieren. Sie werden später wieder in der Originalposition montiert.

Die ausklappbaren Gepäckhaken nebst Halter links und rechts unterhalb der seitlichen Kunststoffverschalungen demontieren; sie entfallen.

Die beiden vorderen Laschen der Rohradapter werden an den freien Gewindebohrungen der Halter von unten montiert. Hierzu die Sechskantschrauben M 8 x 25 vorne und M 8 x 30 hinten verwenden, wobei jeweils eine Aludistanz  $\varnothing$  18 x  $\varnothing$  9 x 13 mm als Abstandshalter zwischengeschoben wird. Zur Sicherung die Sprengringe  $\varnothing$  8,4 mm verwenden.

Die seitlichen Befestigungswinkel der Rohradapter werden an den deckungsgleich vorhandenen Bohrungen der hinteren Blinker am Kotflügel zusammen mit den Blinkern montiert. Die Blinker dienen hierbei als Befestigungsschrauben.

Die Gepäckbrücke wird an den vorhandenen Befestigungspunkten der Rohradapter direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und die Kunststoffkappen aufdrücken! Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

Als weiteres Zubehör bieten wir einen Motorschutzbügel unter der Artikel-Nummer 501.204 00 02 in chrom an.

