

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckträger ohne Kofferträger für HONDA NTV 650

Artikel-Nummer: 650.191 01 01

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

2 Adapterholme	1 Gepäckbrücke
4 Sechskantschrauben M 6 x 18	4 Sechskantschrauben M 8 x 20
3 selbstsichernde Muttern M 8	2 Karosseriescheiben \varnothing 8,4 x \varnothing 30 mm
7 U-Scheiben 8,4	4 selbstsichernde Muttern M 6
8 U-Scheiben 6,4	8 Kunststoffkappen M 6

Montagehinweise:

Die Sitzbank abnehmen. Die Kunststoffverschalung am Heck demontieren. Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Die vorderen Laschen der Adapterholme werden links am Rahmen in der freien Gewindebohrung mit der Sechskantschraube M 8 x 20 montiert. Rechtsseitig ist auf der gleichen Höhe ebenfalls eine freie Bohrung. Hier muß jedoch zur Befestigung der Sechskantschraube M 8 x 20 eine selbstsichernde Mutter M 8 verwendet werden.

Die hinteren Befestigungslaschen der Adapterholme werden außen über den Bohrungen der Knotenbleche oberhalb der hinteren Blinker montiert. Von außen jeweils 2 U-Scheiben 8,4 über die Bohrungen schieben, darüber die Laschen der Adapterholme. Von innen wird jeweils eine Karosseriescheibe \varnothing 8,4 x \varnothing 30 mm montiert. Zur Befestigung die Sechskantschrauben M 8 x 20 verwenden.

Die Gepäckbrücke wird an den seitlichen Laschen der Adapterholme direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschraubt. Danach die Kunststoffkappen aufsetzen.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

