

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Kofferträger mit Gepäckbrücke für SUZUKI VS 1400 Intruder mit Original – Sissybar bis Bj. 1996

**Artikel-Nummer:
650.342 00 02 chrom**

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Gepäckbrücke | 1 Befestigungsbügel mit Blinkerhalter |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 12 | 4 Sechskantschrauben M 6 x 18 |
| 2 Gewindebüchsen | 4 U-Scheiben Ø 8,4 |
| 2 Sechskantschrauben M 6 x 10 | 10 selbstsichernde Muttern M 6 |
| 20 U-Scheiben Ø 6,4 mm | 4 U-Scheiben 6,4 x 3 mm dick |
| 2 Stahlgewindeeinsätze mit Sechskant | 2 U-Scheiben Ø 10,5 |
| 2 selbstsichernde Muttern M 8 | 4 Blinkerverlängerungskabel 25 cm |
| 2 Linsenkopfschrauben M 8 x 16 | 4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20 |

Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker von den Originalhalterungen lösen und abnehmen. In die frei gewordenen Bohrungen der Blinker die Gewindebüchsen einsetzen und mit den Original-Blinkerbefestigungsschrauben festziehen.

Die oberen Federbeinbefestigungsmuttern lösen. Stattdessen die mitgelieferten Stahlgewindeeinsätze mit Sechskant zur Federbeinbefestigung verwenden.

Die vorderen oberen Rohrlaschen der Kofferträger werden an den Stahlgewindeeinsätzen montiert. Hierzu die Linsenkopfschrauben M 8 x 16 nebst U-Scheiben Ø 8,4 verwenden.

Die mittleren seitlichen Befestigungswinkel der Kofferträger werden an den eingesetzten Gewindebüchsen an den Original-Blinkerbefestigungspunkten mit den Sechskantschrauben M 8 x 12 montiert.

Der Befestigungsbügel mit Blinkerhalter wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – **davor**) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 montiert. Er wird mit den beiden mittleren Laschen zusätzlich an der Nummernschildhalterung verschraubt.

Die Gepäckbrücke wird direkt an den oberen Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert.

Die Blinker werden auf die Rohrhülsen des Befestigungsbügels aufgeschoben und mit den mitgelieferten Sechskantschrauben M 6 x 10 befestigt.

Die Blinkerkabel müssen mit den beigefügten Kabelsätzen verlängert werden.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen!**

Bitte wenden

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

