

**Gepäckbrücke
MOTO GUZZI California Stone
(2001-2005)**

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel-Nummer: 650.527 01 02 chrom

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- 1 Gepäckbrücke
- 2 Sechskantschrauben M 8 x 40
- 2 Linsenkopfschrauben M 6 x 20
- 2 U – Scheiben Ø 8,4 mm
- 2 Sprengringe Ø 8,4 mm
- 2 Karoseriescheiben Ø 6,4 x Ø 18 mm

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Montagehinweise

Die seitlichen Kunststoffverkleidungen um die Federbeinaufnahme entfallen.

Befestigung vorn:

Außen über der oberen Federbeinaufnahme mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 und den mitgelieferten Karoseriescheiben Ø 6,4 x Ø 18.

Befestigung hinten:

Am Rahmenende. Hierzu die Originalschrauben demontieren, sie entfallen. Von der Radseite die mitgelieferten Sechskantschrauben M 8 x 40 einsetzen. Von außen auf das überstehende Gewinde die Laschen der Gepäckbrücke platzieren. Zur Verschraubung die U – Scheiben Ø 8,4 mm Sprengringe und Originalmuttern verwenden.

Als weiteres Zubehör erhältlich: Art.-Nr.: 650.527 00 02 Kofferträger, chrom
 Art.-Nr.: 611.527 Sissybar mit Gepäckbrücke, chrom

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

