

Gepäckträger mit Kofferträger für  
KAWASAKI GTR 1000

Bestell-Nr. 650.242

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Gepäckbrücke	1 Versteifungsbügel
2 Versteifungsbügel	1 Blinkerhalter
4 Sechskantschrauben M 8 x 16	2 Sechskantschrauben M 8 x 20
2 Sechskantschrauben M 10 x 30	4 Sechskantschrauben M 6 x 30
2 Sechskantschrauben M 6 x 16	4 Sechskantschrauben M 6 x 20
4 Schloßschrauben M 6 x 16	18 U - Scheiben 6,4
8 U - Scheiben 8,4	12 U - Scheiben 10,4
2 Karosseriescheiben 6,4	10 selbstsichernde Muttern M 6
4 U - Scheiben 6,4 x 3 mm dick	2 selbstsichernde Muttern M 8
2 selbstsichernde Muttern M 10	2 Aludistanzen 18 x 7 x 13

#### Montagehinweise

Die seitlichen Kunststoffverkleidungsteile abnehmen. Die beiden hinteren Blinker demontieren.

Die seitlichen Befestigungswinkel der Kofferträger werden in den vorhandenen Gewindebohrungen des Rahmens, die nach Abnehmen der Kunststoffverkleidungsteile zugänglich sind, mit den Sechskantschrauben M 8 x 16 montiert.

Die Versteifungsstreben werden an den unteren Laschen vorn an den Kofferträgern mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 angebracht. Sie werden mit den Originalbefestigungsschrauben der hinteren Auspufftopfbefestigung außen montiert.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Er verläuft unter der Nummernschildhalterung. Er wird nicht direkt mit dem Kotflügel verbunden; er dient nur zur Versteifung der Kofferträger.

Werden HEPCO - BECKER - Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird an den vorderen oberen Befestigungslaschen der Kofferträger innen, direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 16 verschraubt. Hinten kommt jeweils eine Aludistanz 18 x 7 x 13 zwischen Kofferträger und Gepäckbrücke. Zur Verschraubung die Sechskantschrauben M 6 x 30 verwenden.

Werden Koffer montiert, so müssen die Blinker mit Hilfe des Blinkerhalters versetzt werden, damit die Kofferhalteschlösser einwandfrei zu betätigen sind. Die Blinkerhalter werden in den Originalbohrungen der Blinker am Kotflügel montiert und zwar so, daß die Rohrstrebe direkt unter der Nummernschildhalterung verläuft. Die Blinker werden dadurch schräg nach oben versetzt. Den Bügel in den Originalbohrungen mit den Sechskantschrauben M 10 x 30 und M 6 x 30 verschrauben. Die Blinker an dem Bügel wie Original montieren. An den Innenseiten jeweils vier U - Scheiben 10,4 und eine Karosseriescheibe 6,4 x 3 mm dick unterlegen, damit die Blinker sich festziehen lassen.



**HEPCO &  
BECKER**

**Motorrad-**

An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.:06331 - 1453 - 100  
Fax:06331 - 1453 - 120  
www.hepco-becker.de





