

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



**Gepäckträger mit Kofferhalter**  
**für H O N D A CB 600 F Hornet**  
**bis Baujahr 2002**

**Artikel-Nr.: 650.901 00 01 schwarz**

**Der Bausatz umfaßt folgende Teile:**

- |                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Gepäckbrücke                      | 1 Kofferträger links                  |
| 1 Kofferträger rechts               | 1 Befestigungsbügel mit Blinkerhalter |
| 1 Versteifungsbügel                 | 2 Inbusschrauben M 6 x 55             |
| 4 Inbusschrauben M 8 x 20           | 2 Inbusschrauben M 6 x 30             |
| 2 Inbusschrauben M 8 x 70           | 2 Inbusschrauben M 8 x 110            |
| 4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20      | 8 selbstsichernde Muttern M 6         |
| 4 selbstsichernde Muttern M 8       | 10 U-Scheiben Ø 6,4 mm                |
| 12 U-Scheiben Ø 8,4 mm              | 2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 7 x 10 mm     |
| 2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 13 mm   | 2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 15 mm     |
| 4 Blinkerverlängerungskabel à 15 cm |                                       |

**Vorbereitende Arbeiten:**

Sitzbank abnehmen. Soziushaltebügel demontieren, er entfällt. Heckverkleidung abschrauben. Hintere Blinker demontieren. Die Blinkerkabel trennen und nach vorne verlegen, damit sie später besser anzuschließen sind. Heckverkleidung wieder montieren.

**Montage von Befestigungsbügel und Gepäckbrücke:**

Der Befestigungsbügel mit Blinkerhalter wird an den Gewindebohrungen des zuvor demontierten Soziushaltebügels verschraubt. Darüber die Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 13/15 mm fügen. Auf die Aludistanzen wird die Gepäckbrücke mit den deckungsgleichen Befestigungspunkten gesetzt. Zur Verschraubung die Inbusschrauben M 8 x 70/100 nebst U-Scheiben Ø 8,4 mm verwenden.

**Montage der Kofferträger:**

Die Befestigungsbolzen der Soziusfußrasten herausnehmen und von oben die Inbusschrauben M 6 x 55 nebst U-Scheibe durchstecken. Auf das überstehende Gewinde die Sechskantmuttern M 6 aufschrauben und soweit anziehen, daß sich die Fußrasten noch klappen lassen. Darüber werden die unteren Rohrstreben der Kofferträger plaziert und mit den U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 6 befestigt.

Die seitliche obere Befestigung der Kofferträger erfolgt an den Haltewinkeln des zuvor montierten Befestigungsbügels. Hierzu die Inbusschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verwenden.

**Montage des Versteifungsbügels:**

Dieser verläuft direkt über dem Kotflügel und wird zusammen mit der Nummernschildhalterung verschraubt. Die Originalschrauben entfallen. Zur Befestigung die Inbusschrauben M 6 x 30 verwenden. Die mitgelieferten Aludistanzen Ø 18 x Ø 7 x 10 mm werden als Abstandshalter zwischengefügt.

Die seitliche Befestigung erfolgt an den kleinen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen **davor**) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 6.

**Montage der Blinker:**

Diese werden an den Rohrenden des Befestigungsbügels wie original montiert. Die Blinkerkabel werden seitlich zwischen Rückleuchte und Kunststoffverschalung durchgeführt; mit den mitgelieferten Kabelsätzen ansetzen.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren. Sitzbank aufstecken.**

**Bitte beachten Sie die beigegefügt Serviceinformationen!**

**Bitte wenden!**

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

