

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckbrücke Aprilia Futura Artikel-Nummer: 650.771 01 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1 Gepäckbrücke | 4 Tensilockmuttern M 8 |
| 1 Rohradapter links | 2 Aludistanzen \varnothing 15 x \varnothing 9 x 20 mm |
| 1 Rohradapter rechts | 5 Karosseriescheiben \varnothing 8,4 x 25 mm |
| 2 Flanschkopfschrauben M 8 x 50 | |
| 2 Flanschkopfschrauben M 8 x 30 | |
| 2 Flanschkopfschrauben M 8 x 20 | |
| 3 Flanschkopfschrauben M 8 x 25 | |

Montagehinweise

Die Gepäckbrücke ist mit den Originalkoffern kompatibel!

Vorbereitende Arbeiten:

Sitzbank und Rücklichträger demontieren.

Befestigung der Gepäckbrücke:

Rücklicht aus dem Halter heraus-schrauben und die oberen Haltegriffschrauben demontieren.
Die Aludistanzen \varnothing 15 x \varnothing 9 x 20 mm in die Vertiefungen einsetzen und die vorderen Laschen der Gepäckbrücke darüber verschrauben. Hierzu die Flanschkopfschrauben M 8 x 50 und Tensilockmuttern verwenden.
Rücklicht wieder im Halter verschrauben.

Befestigung der Rohradapter:

Vorne: An den vorderen Verschraubungen der Originalkofferhalter mit den Flanschkopfschrauben M 8 x 30.

Mittig: Zwischen dem Rücklichträger und dem Rahmen mit den Flanschkopfschrauben M 8 x 25 und Karosseriescheiben \varnothing 8,4 x 25 mm.

An der mittleren Verschraubung des Rücklichträgers drei Karosseriescheiben (als Abstandshalter) zwischenfügen. Zur Verschraubung die Flanschkopfschraube M 8 x 25 verwenden.

Hinten: Die oberen Laschen werden von unten mit der Gepäckbrücke verschraubt. Dazu die Flanschkopfschrauben M 8 x 20 nebst Tensilockmuttern verwenden.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen!**

