

Kofferträger mit Gepäckbrücke MOTO GUZZI V 50 C/65 C

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel-Nr.: 650.508 00 02 chrom

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Gepäckbrücke | 1 Versteifungsbügel |
| 4 Sechskantschrauben M 6 x 18 | 2 Hohlschrauben M 10 x 50 x 1,5 |
| 4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20 | 12 U-Scheiben Ø 6,4 |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 25 | 2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 11 x 30 mm |
| 4 U-Scheiben Ø 8,4 | 2 selbstsichernde Muttern M 8 |
| 8 selbstsichernde Muttern M 6 | |

Montagehinweise

Den um das hintere Ende der Sitzbank verlaufenden verchromten Haltebügel demontieren; er entfällt. Die beiden hinteren Blinker samt Halterung von der Nummernschildhalterung abschrauben.

Die vorderen Laschen der Kofferträger werden über den Federbeinen montiert. Die hinteren Befestigungswinkel der Kofferträger werden am Rahmenende, dort wo vorher der Haltebügel angebracht war, mit den Sechskantschrauben M 8 x 25 und den selbstsichernden Muttern verschraubt.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen Laschen der Kofferträger mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben Ø 8,4 und selbstsichernden Muttern M 6 montiert. Er wird nicht direkt mit dem Kotflügel verschraubt; er dient nur zur Versteifung der beiden Kofferträger.

Die Gepäckbrücke wird vorne und hinten an den Kofferträgern direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben Ø 6,4 und selbstsichernden Muttern M 6 verschraubt.

Die beiden Blinker werden vom Originalbefestigungsgestänge gelöst. Sie werden in den letzten Bohrungen der Kofferträger mit den Hohlschrauben M 10 x 50 x 1,5 unter Zwischenschieben der Aludistanzen Ø 18 x Ø 11 x 30 mm als Abstandshalter montiert.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.

Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.

Bitte wenden

