

Kofferträger KTM 950/990 Adventure LC8

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel-Nummer: 650.785 00 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	4 Senkinbusschrauben M 8 x 30
1 Kofferträger rechts	2 Linsenkopfschrauben M 8 x 80
1 Haltegriff links	4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20
1 Haltegriff rechts	2 Sechskantschrauben M 6 x 18
1 Befestigungsbügel	12 U-Scheiben Ø 6,4 mm
1 Versteifungsbügel	2 U-Scheiben Ø 8,4 mm
2 Senkinbusschrauben M 8 x 60	6 selbstsichernde Muttern M 6
2 Senkinbusschrauben M 8 x 75	4 Sechskantschrauben M 6 x 16

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Montagehinweise

Vorbereitende Arbeiten:

Aluplatte und Original-Haltegriffe demontieren.

Befestigung der Haltegriffe (A):

Die mitgelieferten Haltegriffe werden oben zusammen mit der Aluplatte mit den Senkinbusschrauben M 8 x 75 locker vormontiert.

Befestigung des Befestigungsbügels (B):

Dieser wird an den hinteren Verschraubungen der Original-Haltegriffe zusammen mit der Aluplatte mit den Senkinbusschrauben M 8 x 60 locker vormontiert.

Befestigung der Kofferträger

Vorne (C): Zwischen Soziusfußrastenausleger und Rahmen mit den Senkinbusschrauben M 8 x 30.

Vorne oben (D): Außen an den zuvor montierten Haltegriffen mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 80 nebst U-Scheiben.

Hinten oben (E): Die seitlichen Laschen des Befestigungsbügels werden innen an den Gewinden der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben montiert.

Befestigung der Versteifungsstrebe:

Innen (F): Auf der Innenseite des Kotflügels mit den oberen Nummernschildverschraubungen. Hierzu die Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verwenden.

Außen (G): An den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger, in Fahrtrichtung gesehen davor, mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 6.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

Als Ergänzung ist eine Gepäckbrücke zur Topcasemontage, Art.-Nr. 650.785 01 01, lieferbar.
Ebenso ein stabiler und formschöner Tank- und Motorschutzbügel, Art.-Nr. 502.785 00 01, im Lieferprogramm.

bitte wenden

