

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



**Gepäckträger mit
Kofferträger für
HONDA CB 250 / 400 N
Bj. 81-84
Artikel-Nummer:
650.102 00 02**

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1 Kofferträger rechts | 1 Kofferträger links |
| 1 Befestigungsbügel | 1 Gepäckbrücke |
| 2 Fußrastenstreben | 4 Sechskantschrauben M 6 x 18 |
| 4 Sechskantschrauben m 6 x 20 | 4 Schloßschrauben M 6 x 16 |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 16 | 4 Sechskantschrauben M 8 x 20 |
| 2 Hohlschrauben M 10 x 50 x 1,25 | 2 U-Scheiben 10,4 |
| 2 Aludistanzen 18 x 11 x 30 | 16 U-Scheiben 6,4 |
| 10 U-Scheiben 8,4 | 2 Aludistanzen 18 x 7 x 13 |
| 8 selbstsichernde Muttern M 6 | 2 selbstsichernde Muttern M 8 |
| 2 Senkinbusschrauben M 6 x 30 | |

Montagehinweise

Der Gepäckträger ist passend für die Modelle mit schmalen Höcker (Modell Bj. 1981) und breitem Höcker (Modell Bj. 1982-1984).

Die beiden hinteren Blinker demontieren. Den verchromten Haltebügel, der um das Sitzbankende verläuft, demontieren; er entfällt.

Die vorderen Befestigungslaschen der Kofferträger werden in den frei gewordenen Gewindebohrungen des Haltebügels vorn hinter den Federbeinen verschraubt. Zwischen den Rahmen und Befestigungslaschen zusätzlich zwei U-Scheiben 8,4 zwischenfügen. Zur Verschraubung die Sechskantschrauben M 8 x 20 verwenden. Seitlich werden die Kofferträger nicht zusätzlich mit dem Motorrad verschraubt.

In die hinteren Bohrungen des entfallenen Chrombügels wird der Kotflügel mit den mitgelieferten Sechskantschrauben M 8 x 16 verschraubt. Der Befestigungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Er wird auf dem Kotflügel mit den Sechskantschrauben M 6 x 30 befestigt. Zwischen Bügel und Kotflügel jeweils eine Aludistanz 18 x 7 x 13 zwischenfügen.

Werden HEPCO-BECKER-Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird an den vorderen und hinteren Befestigungspunkten der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschraubt. Die Fußrastenstreben werden an den vorderen unteren Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 verschraubt. Sie werden an den Rahmenauslegern der Soziusfußrasten innen mit den Originalschrauben der Soziusfußrasten montiert.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Die Blinker werden in den letzten Bohrungen der Kofferträger verschraubt. Damit die Blinker nicht so weit vom Fahrzeug abstehen, ist es erforderlich, die Originalblinkerhalter zu demontieren. Hierzu die Blinker öffnen und die Befestigungsmuttern lösen. Zur Befestigung der Blinker werden die Hohlschrauben M 10 x 50 x 1,25 sowie die Aludistanzen 18 x 11 x 30 als Abstandshalter verwendet.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

