

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckträger mit Kofferträger SUZUKI GSX 1100 ES Bj. 82/83

Art.Nr.: 650.320 00 01 schwarz
650.320 00 02 chrom

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Verbindungsbügel	1 Gepäckbrücke
4 Schloßschrauben M 6 x 16	2 Sechskantschrauben M 8 x 20
2 Senkinbusschrauben M 6 x 14	4 U-Scheiben Ø 8,4 mm
10 U-Scheiben Ø 6,4 mm	8 selbstsichernde Muttern M 6
2 Rundgummifedern 52 181 95	2 selbstsichernde Muttern M 8
2 U-Scheiben Ø 12,4 mm	4 Sechskantschrauben M 6 x 20

Montagehinweise

Dieser Gepäckträger ist passend für die GSX 1100 ES mit zwei Federbeinen.

Die beiden hinteren Blinker samt den Befestigungslaschen vom Rahmen unter der Kunststoffverkleidung lösen. Die Befestigungslaschen von den Blinkern lösen; sie entfallen.

In die Originalbohrungen der Blinkerbefestigungslaschen am Rahmen werden die Rundgummifedern montiert. Von der Radseite her die Sechskantschrauben M 8 x 20 durch die Bohrungen schieben und außen auf das überstehende Gewinde die Rundgummifedern aufschrauben.

Der Haltegriff auf der linken Seite unter der Sitzbank entfällt. Stattdessen werden zwei U-Scheiben Ø 12,4 mm am Federbein unterlegt. Es können hier die U-Scheiben, die über dem Federbein montiert sind verwendet werden, da anstatt von drei U-Scheiben nur jeweils zwei U-Scheiben links und rechts montiert werden.

Die vorderen Befestigungswinkel der Kofferträger werden an den deckungsgleichen Rundgummifedern montiert.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen-*davor*) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Er wird nicht direkt mit dem Kotflügel verschraubt; er dient nur zur Versteifung der Kofferträger.

Werden HEPCO & BECKER - Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird an den vorderen Laschen mit den Senkinbusschrauben M 6 x 14 montiert, hinten werden sie direkt mit dem Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschraubt.

Die Blinker werden direkt mit der Gepäckbrücke in den hinteren Bohrungen der Kofferträger montiert.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

