

Kofferträger für SUZUKI XF 650 Freewind

Artikel-Nummer: 650.387 00 01

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

=====

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Versteifungsstrebe	1 Halteadapter
1 Gegenhalter mit Gewinde	10 Inbusschrauben M 8 x 25
2 Inbusschrauben M 8 x 30	1 Inbusschraube M 8 x 35
2 Sechskantschrauben M 6 x 18	4 Sechskantschrauben M 6 x 16
6 selbstsichernde Muttern M 8	6 selbstsichernde Muttern M 6
26 U-Scheiben Ø 8,4	8 U-Scheiben Ø 6,4
2 Sprengringe Ø 8,4	

Montagehinweise

=====

Vor der Montage die Federvorspannung des Federbeins erhöhen, damit das Motorrad in beladenem Zustand nicht zu stark einsackt (Seitenständer!)

Vorbereitende Arbeiten:

Sitzbank, Seitenverkleidungen und Originalgepäckbrücke demontieren. Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

An der linken vorderen Verschraubung der Gepäckbrücke muß unten die Auflage ca. 3 mm abgefeilt werden (siehe Skizze).

Der Halteadapter wird über der mittleren Lochreihe der Gepäckbrücke plaziert. Von unten den Gegenhalter mit Gewinde anlegen und mit den Inbusschrauben M 8 x 30, Sprengringen und U-Scheiben locker verschrauben.

Die hintere Schraube zur Auspufftopfbefestigung demontieren. Nun die Gepäckbrücke mit Halteadapter wieder am Motorrad befestigen (Originalschraube), wobei die linke vordere Flachstahllasche zwischen der zuvor abgefeilten Fläche und dem Rahmen verschraubt wird.

Die rechte vordere Lasche wird über der Auspufftopfbefestigung mit der Inbusschraube M 8 x 35, U-Scheibe und Sprengring verschraubt.

Zusätzlich wird der Halteadapter noch an den vorderen Gepäcchaken mit den Inbusschrauben M 8 x 25, U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt.



