

**Kofferträger mit Gepäckbrücke
KAWASAKI Z 1000 J,
Z 1100 GP (mit Federbeinen)
Z 1000 R**

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Art.-Nr.: 650.217 00 01 schwarz

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

=====

1 Kofferträger links	2 Sechskantschrauben M 8 x 20
1 Kofferträger rechts	4 U-Scheiben Ø 6,4 x 3 mm dick
1 Befestigungsbügel	2 U-Scheiben Ø 8,4 mm
1 Gepäckbrücke	8 selbstsichernde Muttern M 6
4 Sechskantschrauben M 6 x 18	16 U-Scheiben 6,4 mm
4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20	12 Kunststoffkappen M 6
4 Kunststoffkappen M 8	

Montagehinweise

=====

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Den um das hintere Ende der Sitzbank verlaufenden Haltebügel demontieren; er entfällt.

Das Helmschloß, das gleichzeitig auch zur Verriegelung der Sitzbank dient, muß, wenn Seitenkoffer montiert werden sollen, etwas verändert werden.

Der u-förmige Bügel, der als Helmschloß dient, muß entfernt werden. Er steht zu weit über und würde an die Koffer anstoßen. Den u-förmigen Bügel so abtrennen, daß er im eingerasteten Zustand mit der Außenseite des Schlosses bündig ist. Danach kann das Schloß wieder montiert werden.

Die Kofferträger werden mit den vorderen Laschen über den Federbeinen montiert. Jeweils eine Original-U-Scheibe kommt unter die Laschen und eine darüber.

Der Befestigungsbügel wird am Rahmenende hinter der Rücklichtkonsole verschraubt. Die Rücklichtkonsole zur Montage am Besten abschrauben. Die oberen Laschen des Befestigungsbügels mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 in den Gewindebohrungen am Rahmenende verschrauben.

Der Befestigungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – *davor*) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 verschraubt.

Die Gepäckbrücke wird an den vorderen Befestigungslaschen oben auf den Kofferträgern sowie hinten in den letzten Bohrungen der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschraubt.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und Kunststoffkappen aufdrücken.

Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen!

