

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckbrücke mit Kofferträger für KAWASAKI Zephyr 1100

Artikel-Nummer: **650.263 00 02 chrom**

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

1 Kofferträger rechts	8 Sechskantschrauben M 6 x 18
1 Kofferträger links	2 Sechskantschrauben M 8 x 20
1 Gepäckbrücke	2 Sechskantschrauben M 6 x 16
1 Befestigungsbügel	2 Sechskantschrauben M 8 x 30
2 Haltestreben	2 Sechskantschrauben M 10 x 60
2 Blinkerhaltewinkel	20 U-Scheiben Ø 6,4 mm
4 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 13 mm	8 U-Scheiben Ø 8,4 mm
4 Blinkerverlängerungskabel à 30 cm	2 Karoseriescheiben Ø 6,4 mm
8 Stecker (+ -)	2 U-Scheiben Ø 10,4 mm
2 selbstsichernde Muttern M 10	4 Sprengringe Ø 8,4 mm
2 selbstsichernde Muttern M 8	2 Sechskantschrauben M 8 x 25
12 selbstsichernde Muttern M 6	4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20

Montagehinweise

Motorrad auf den Hauptständer stellen. Die beiden hinteren Blinker demontieren. Die Nummernschildhalterungen vom Kotflügel lösen. Die Halterungen mit den ausklappbaren Gepäckhaken hinter den Federbeidenen demontieren; sie entfallen.

Die beiden vorderen oberen Befestigungslaschen der Kofferträger werden an den vorderen Gewindebohrungen, die nun durch die Demontage der Gepäckhaken frei geworden sind, montiert. Als Abstandhalter jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 9 x 13 mm zwischenschieben und zur Verschraubung die Sechskantschrauben M 8 x 30 verwenden; zur Sicherung die Sprengringe Ø 8,4 mm verwenden.

An die vorderen unteren Laschen der Kofferträger werden die Haltestreben mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 montiert. Sie werden zusammen mit den Auspufftopfbefestigungen von der Radseite her montiert. Hierzu die Originalschrauben gegen die mitgelieferten Schrauben M 10 x 60 austauschen.

Achtung: Damit die Schrauben beim Einfedern des Motorrads nicht an der Schwinge anschlagen, müssen die Schrauben von innen (Radseite) nach außen durchgeschoben und die Muttern von außen montiert werden.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – davor) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 montiert. Seine Position wird so bestimmt, daß er direkt über dem Kunststoffkotflügel verläuft und seine mittig vorhandenen Bohrungen deckungsgleich mit denen der Nummernschildhalterung sind. Die Nummernschildhalterung über den Bügel setzen und von der Radseite her die mitgelieferten Sechskantschrauben M 6 x 16 nebst Karoseriescheiben Ø 6,4 mm zur Befestigung einsetzen.

Die Gepäckbrücke wird an den vorhandenen Befestigungspunkten der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert.

bitte wenden!

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Die Blinkerhaltewinkel werden mit den beiden Bohrungen an den vorhandenen Bohrungen am Ende der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert. Die Blinkerwinkel so montieren, daß die Abkröpfung zur Fahrzeugmitte hin zeigt. Die Blinker werden dann in den großen Bohrungen der Haltewinkel wie original montiert. Die Blinkerkabel müssen mit den beigefügten Verlängerungskabeln angesetzt werden.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

Als weiteres Zubehör bieten wir einen Motorschutzbügel unter der Artikel-Nummer 501.204 00 02 in chrom an.

