

# Gepäckträger mit Kofferträger SUZUKI GN 125

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer



Artikel-Nummer: 650.375

An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.: 06331 - 1453 - 100  
Fax: 06331 - 1453 - 120  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

## Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	2 Hohlschrauben M 10 x 50 x 1,25
1 Kofferträger rechts	2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 11 x 27
1 Befestigungsbügel	10 selbstsichernde Muttern M 6
1 Gepäckbrücke	2 selbstsichernde Muttern M 8
2 Stützstreben links + rechts	4 U-Scheiben Ø 8,4
2 Sechskantschrauben M 8 x 20	16 U-Scheiben Ø 6,4
4 Sechskantschrauben M 6 x 18	2 U-Scheiben Ø 10,5
4 Sechskantschrauben M 6 x 20	2 Kabelstecker
2 Kabelverlängerungen á 15 cm	

## Montagehinweise

Den verchromten Haltebügel, der um das Sitzbankende verläuft, demontieren; er entfällt. Beide hinteren Blinker demontieren.

Die vorderen Befestigungslaschen der Kofferträger werden über den oberen Federbeinaufnahmen mit den Originalmuttern befestigt.

Die seitlichen Befestigungswinkel der Kofferträger werden am Rahmenende in den Befestigungsbohrungen des Haltebügels mit den Originalschrauben montiert.

Der Befestigungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 montiert. Seine Position wird so bestimmt, daß er deckungsgleich mit der Nummernschildhalterung verläuft und mit dieser verschraubt werden kann.

Die Adapter zur Koffermontage werden mit den Koffern geliefert. Diese werden ebenfalls mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 direkt über den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger montiert.

Die Stützstreben werden vorne an den unteren Laschen der Kofferträger von außen montiert. Hierzu die Sechskantschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verwenden. Die Streben sind links und rechts unterschiedlich.

Rechts erfolgt die Montage zwischen Rahmenausleger und Auspuffaufhängung mit der Originalschraube.

Links unter der Soziusfußraste mit der Originalschraube.

Die Gepäckbrücke wird an den oberen Befestigungsbohrungen der Kofferträger direkt von innen mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert.

Die Blinker werden in den letzten Bohrungen der Kofferträger montiert. Das Originalblinkergerüst ist zu lang. Es wird durch die mitgelieferten Hohlschrauben M 10 x 50 x 1,25 nebst Aludistanzen  $\varnothing 18 \times \varnothing 11 \times 27$  ersetzt. Hierzu die Blinker öffnen und die Kabelstecker abtrennen. Sie werden später durch die beigefügten Kabelstecker ersetzt. Die Blinkerkabel wie original anschließen.

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer



An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.:06331 - 1453 - 100  
Fax:06331 - 1453 - 120  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

