

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



## Gepäckbrücke mit Kofferträger für BMW K 75 / 100 bis Bj. 90

**Artikel-Nr: 650.603 00 01 schwarz**

### Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Gepäckbrücke	4 Schloßschrauben M 16
2 Inbusschrauben M 6 x 16	12 Inbusschrauben M 6 x 18
1 Versteifungsbügel	14 selbstsichernde Muttern M 6
4 Kabelverlängerungen mit Flachstecker 20 cm lang	24 U-Scheiben 6,4
	4 Sechskantschrauben M 6 x 20
	2 Inbusschrauben M 6 x 30

### Montagehinweise

**In Kombination mit Xplorer Seitenkoffer müssen die Haltegriffe demontiert werden.**

Die beiden hinteren Blinker demontieren. Sie werden nach erfolgter Montage des Gepäckträgers an den Kofferträgern montiert.

Die vorderen unteren Rohrstreben der Kofferträger werden außen an den Bohrungen der Rahmenausleger für die Soziusfußrasten und Auspufftopfbefestigung mit den Inbusschrauben M 6 x 30 montiert. Rechtsseitig die hintere Bohrung des Rahmenauslegers verwenden, linksseitig die mittlere Bohrung zwischen den beiden Auspufftopfverschraubungen.

Die hinteren oberen Befestigungswinkel der Kofferträger werden hinten über den deckungsgleich vorhandenen Laschen unter der Kunststoffverschalung mit den Inbusschrauben M 6 x 18 montiert.

Die vorderen oberen Laschen der Kofferträger, die links und rechts unterschiedliche sind, werden an den deckungsgleich vorhandenen Laschen des Rahmens mit den Inbusschrauben M 6 x 18 montiert.

Die Gepäckbrücke wird an den Befestigungspunkten der Kofferträger direkt mit den Inbusschrauben M 6 x 18 montiert.

Die Blinker werden am Ende der Kofferträger an den dort vorhandenen Befestigungspunkten wie Original montiert. Die Blinkerkabel müssen mit den mitgelieferten Verlängerungskabeln angesetzt werden.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Der Bügel verläuft über dem Kotflügel unterhalb der Nummernschildhalterung. Der Bügel wird nicht mit dem Kotflügel verschraubt.

Werden HEPCO & BECKER – Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

