

Gepäckbrücke KAWASAKI Z 750 ab Bj. 2004

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel-Nummer: 650.297 01 01

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

Anzahl	Bezeichnung	Pos.-Nr.
1	Rohrstrebe links	①
1	Rohrstrebe rechts	②
1	Halteadapter links	③
1	Halteadapter rechts	④
1	Gepäckbrücke	⑤
2	Alugewindebüchsen \varnothing 21,8 x M 8 x 15 mm	⑥
2	Inbusschrauben M 8 x 25	⑦
1	Inbusschraube M 6 x 60	⑧
6	Sechskantschrauben M 6 x 18	⑨
2	U-Scheiben \varnothing 10,5 mm	①⑩
2	U-Scheiben \varnothing 8,4 mm	①①
12	U-Scheiben \varnothing 6,4 mm	①②
2	Sprengringe \varnothing 8,4 mm	①③
5	selbstsichernde Muttern M 6	①④
1	Sechskantmutter M 6	①⑤
8	Kunststoffkappen M 6	①⑥
1	Bohrschablone	①⑦
2	Aludistanzen \varnothing 18 x \varnothing 11 x 7 mm	①⑧

Montagehinweise

Vorbereitende Arbeiten

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.
Seitenverkleidung, Sitzbank und Heckverkleidung-Oberteil demontieren.

Im Heckverkleidungs-Unterteil (**Abb. 1**) mit Hilfe der Bohrschablone zwei Bohrungen \varnothing 15 mm anbringen.

Die Alugewindebüchsen \varnothing 21,8 x M 8 x 15 mm in die offenen Rahmenrohre einklopfen, bis sie bündig sitzen.

Die Halteadapter werden durch die zuvor angebrachten Bohrungen im Heckverkleidungs-Unterteil gesteckt und mit den Inbusschrauben M 8 x 25 nebst U-Scheiben und Sprengringen verschraubt

Danach Seitenverkleidung, Sitzbank und Heckverkleidung-Oberteil montieren.

Montage der Rohrstreben

Vorne oben (rechts + links) **(A)**: Zwischen Soziusfußrastenausleger und Rahmen mit den Originalschrauben. Zusätzlich wird jeweils eine U-Scheibe \varnothing 10,5 mm als Abstandshalter unter die Fußrastenausleger gefügt.

An der vorderen Verschraubung wird als Abstandshalter jeweils eine Aludistanz \varnothing 18 x 11 x 7 mm zwischengefügt, damit die Fußrastenausleger nicht verspannt montiert sind. Die Originalschrauben weiter verwenden.

bitte wenden!

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Vorne unten links: Den Fußrastenbolzen gegen die Inbusschrauben M 6 x 60 tauschen. Auf dem nach unten stehenden Gewinde die Sechskantmutter M 6 aufdrehen und soweit anziehen, daß sich die Fußrasten noch klappen läßt. Danach die Rohrlasche aufschieben und mit U-Scheibe und selbstsichernder Mutter verschrauben.

Vorne unten rechts (B): An der Innenseite der Auspufftopfverschraubung mit der Originalschraube und Originalmutter.

Hinten oben (C): An den zuvor montierten Halteadaptern mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben.

Montage der Gepäckbrücke

Diese wird an den Innenseiten der Laschen von den Rohrstreben (D) mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und die Kunststoffkappen aufdrücken!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

Die Gepäckbrücke kann durch einen Kofferträger, Art. Nr. 650.297 00 01, ergänzt werden.

