

Gepäckträger mit Kofferträger YAMAHA XZ 550

Artikel- Nr: 650.407 00 02 chrom

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20
1 Kofferträger rechts	2 Sechskantschrauben M 6 x 20
1 Befestigungsbügel	16 U-Scheiben Ø 6,4 mm
2 Fußrastenstreben	6 U-Scheiben Ø 8,4 mm
1 Gepäckbrücke	10 selbstsichernde Muttern M 6
2 Blinkerbefestigungswinkel	2 selbstsichernde Muttern M 8
2 Sechskantschrauben M 8 x 16	4 Blinkerverlängerungskabel à 15 cm
2 Sechskantschrauben M 8 x 20	2 Sechskantschrauben M 6 x 25
4 Sechskantschrauben M 6 x 18	

Montagehinweise:

Die beiden hinteren Blinker lösen. Den Haltegriff unterhalb der Sitzbank demontieren.

Die vorderen Befestigungswinkel der Kofferträger werden unterhalb der Sitzbank an den Rahmen montiert. Hierzu die Sechskantschrauben M 8 x 16 verwenden. Es befinden sich in diesem Bereich des Rahmens 8 mm Gewindebohrungen. Die Schrauben am Rahmenende, die zur Kotflügelbefestigung dienen, lösen. An diesen Befestigungspunkten werden links- und rechtsseitig die Laschen des Befestigungsbügels mit den Originalschrauben angebracht. Hinten wird der Befestigungsbügel mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – *davor*) montiert.

Die Fußrastenstreben werden vorne an den unteren Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 verschraubt. Sie werden an der Innenseite der Soziusfußrasten mit den Originalschrauben verschraubt.

Die Gepäckbrücke wird an den vorderen Befestigungspunkten der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschraubt. Hinten wird sie zusammen mit den Blinkerhaltewinkeln mit den Sechskantschrauben M 6 x 25 montiert. Die Blinkerhaltewinkel werden so montiert, daß die Abkröpfung zur Fahrzeugmitte hin zeigt. Die Blinkerhaltewinkel werden zusätzlich nochmals in den letzten Bohrungen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 verschraubt.

Die Blinker werden dann mit den Originalmuttern an den Blinkerhaltewinkeln angebracht.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

