

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Kofferträger KAWASAKI Z 650 SR

Artikel-Nummer:
650.213

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

=====

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Verbindungsstrebe	2 Fußrasterstreben
1 Gepäckbrücke	4 Sechskantschrauben M 6 x 18
2 Sechskantschrauben M 6 x 16	2 Sechskantschrauben M 8 x 20
2 Rundgummifedern 52 18 151	16 U-Schreiben Ø 6,4
8 U-Scheiben Ø 8,4	8 selbstsichernde Muttern M 6
6 selbstsichernde Muttern M 8	4 Sechskantschrauben M 6 x 20

Montagehinweise

=====

Den um das hintere Ende der Sitzbank verlaufenden Chrombügel entfernen; er entfällt. Die Blinker abschrauben.

In die Bohrungen am Rahmenende, in denen vorher der Chrombügel verschraubt war, die Rundgummifedern anbringen. Hierzu die U-Scheiben Ø 8,4 und die selbstsichernden Muttern M 8 verwenden.

Die Kofferhalter mit den vorderen Laschen **über** den Federbeinen und hinten mit den Rundgummifedern verschrauben. Die U-Scheiben über den Federbeinen entfallen. Eine Original-U-Scheibe wird über den Laschen der Kofferhalter montiert.

Die beiden Fußrasterstreben werden unten an den Kofferhalter mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 verschraubt. Sie werden an den Befestigungspunkten der Soziusfußrasten verschraubt. Die Haltehülsen der Soziusrasten an der Außenseite 3 mm dünner schleifen. Die Fußrasterstreben werden zwischen Soziusrasten und Rahmenausleger montiert.

Der Verbindungsbügel wird an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen **davor**) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Der Bügel wird nicht zusätzlich mit dem Kotflügel verschraubt.

Werden Hepco & Becker - Koffer mit den Aluadaptern montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird vorne und hinten direkt mit den Kofferhaltern verschraubt.

Die Blinker werden an den Haltebolzen der Kofferhalter verschraubt. Die Originalblinkerdistancen entfallen. Die Blinker etwas aufspreizen, damit sie über die Haltebolzen der Kofferträger geschoben werden können.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

