

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Kofferträger für KAWASAKI VN 2000

Art.-Nr.: 650.298 00 02 chrom

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Versteifungsbügel | 2 Linsenkopfschrauben M 8 x 30 |
| 4 Linsenkopfschrauben M 8 x 50 | 4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20 |
| 6 U-Scheiben Ø 8,4 | 8 U-Scheiben Ø 6,4 |
| 4 selbstsichernde Muttern M 6 | 6 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 10 mm |
| 2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 7 mm | |

Montagehinweise

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Befestigung der Kofferträger

Befestigung vorne unten

Linke Seite: An der Innenseite der oberen Verschraubung des Soziusfußrastenhalters. Zwischen Rahmen und Rohrstrebe die Distanz Ø 18 x Ø 9 x 7 mm als Abstandhalter zwischenschieben. Zur Befestigung die Linsenkopfschraube M 8 x 30 nebst U-Scheibe verwenden.

Die untere Verschraubung des Soziusfußrastenhalters erfolgt ebenfalls unter Zwischenfügen einer Distanz Ø 18 x Ø 9 x 10 mm. Zur Befestigung die Linsenkopfschraube M 8 x 30 nebst U-Scheibe verwenden.

Rechte Seite (A): Der originale Fußschutz entfällt. Befestigung an der Innenseite der oberen Verschraubung des Soziusfußrastenhalters. Die Verschraubung erfolgt wie links jedoch mit den Originalschrauben.

Befestigung oben vorne (B) und hinten (C): Unter Zwischenfügen der Distanzen Ø 18 x Ø 9 x 10 mm mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 50 nebst U-Scheibe Ø 8,4 mm an den seitlichen Chromleisten.

Befestigung des Versteifungsbügels (D)

Dieser verläuft unterhalb vom Nummernschild und wird seitlich an den kleinen Laschen der Kofferträger, in Fahrtrichtung gesehen **davor**, mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.

Bitte beachten Sie auch unsere beigelegten Serviceinformationen!

Für die VN 2000 fertigen wir noch viele weitere Zubehörteile:

- | | |
|---------------|--|
| 650.298 01 02 | Gepäckbrücke |
| 600/611.298 | Sissybar ohne und mit Gepäckbrücke |
| 600/611.216 | Solorack ohne und mit Rückenlehne |
| 501.298 00 02 | Schutz- und Zierbügel |
| 410.298 | Fender Guard (Zierbügel für Kotflügel) |

Ledertaschen usw. in vielen Ausführungen

bitte wenden

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

