

Gepäckträger mit Kofferträger

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



YAMAHA XVZ 1300 Royal Star

(1983-1994)

Artikel-Nummer:
650491 00 02

66989 Höhröschen b. Pirmasens
Birkenstraße/Industriegebiet
Telefon (06334) 9216-0
Telefax (06334) 9216-80

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links
1 Versteifungsbügel
6 Inbusschrauben M 8 x 40
4 Sechskantschrauben M 6 x 18
6 U-Scheiben Ø 8,4
6 Sprengringe Ø 8,4
4 Aludistanzen Ø 15 x Ø 9 x 13 mm

1 Kofferträger rechts
1 Gepäckbrücke
4 Sechskantschrauben M 6 x 20
4 Schloßschrauben M 6 x 16
12 U-Scheiben Ø 6,4
8 selbstsichernde Muttern M 6

Montagehinweise

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Befestigung der Kofferträger:

Vorne unten:

An den hinteren Schrauben der Soziusfußrasten mit den mitgelieferten Inbusschrauben M 8 x 40 nebst Sprengringen und U-Scheiben Ø 8,4.

Oben - vorne und unten:

An den Schrauben der Kotflügelbefestigungen mit den Inbusschrauben M 8 x 40. Als Abstandhalter jeweils eine Aludistanz Ø 15 x Ø 9 x 13 mm unter die Befestigungswinkel fügen.

Versteifungsbügel:

Er verläuft unter der Nummernschildhalterung und wird mit dem Kotflügel nicht verschraubt. Er wird an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Werden HEPSCO-BECKER-Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Montage der Gepäckbrücke:

Die Gepäckbrücke wird direkt an den Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert. Die Befestigung erfolgt von der Fahrzeugmitte.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Das Trägersystem ist zur Anbringung der unterschiedlichen JUNIOR-Seitenkoffer und -Topcases vorgesehen.



Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.